セットアップガイド

この度は、「DVR-AN20GS」(以下、本製品と呼びます。)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 ご使用の前に[本書]をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いいたします。

TDK、日立マクセル、リコー

太陽誘電、TDK、日立マクセル

太陽誘電、日立マクセル、三菱化学

TDK、日本ビクター、三菱化学

TDK、日本ビクター、三菱化学

パナソニック、日立マクセル

パナソニック、日立マクセル

______ 三菱化学、リコ-

TDK、日立マクセル*1

太陽誘電、三菱化学

三菱化学

三菱化学

日立マクセル

B-MANU200908-02

動作理培の破認

製TF 環	児の	佳 部络	
対応機種※1	本製品が取付可能なドライブベイ(5インチベイ)とIDEインターフェイス※2を搭載したDOS/Vマシン		
対応OS ^{※3}	Windows Vista®¾4 / Windows XP Service Pack 2 / Windows 2000 Professional Service Pack 4以降		
搭載CPU ^{※3}	●データ保存時:Pentium III 500MHz以上 ●ビデオ編集・DVD鑑賞時:Pentium 4 1.6GHz以上		
メモリ	512Mバイト以上		
ハードディスク	以下の条件を満たしているハードディスク ●Ultra ATA/66以上(DMA転送モード)またはSerial ATAで接続 ●空き容量: 10Gバイト以上(20Gバイト以上推奨)		
ディスプレイ ^{※6}	1024×768ピクセル以上の解像度		
インターネット	以下の場合にインターネット接続環境が必要です。 ●DVD MovieWriterおよびWinDVDインストール時のソフトウェア有効化手続きの際 ●CPRM技術で録画されたDVDメディアをWinDVDを使って再生、またはDVD MovieWriterで編集する場		
対応メディア ^{※7}	●DVD:DVD+R ^{*8, *9} 、DVD+RW、DVD-R ^{*9, *10} 、DVD-RW、DVD-RAM ^{*11} 、DVD-ROM ●C D:CD-R、CD-RW、CD-ROM		
	メディア	メディアの速度	メーカー名
		16倍速(最大20倍速書き込み※15)	太陽誘電
	1層DVD+R	16 倍速(最大18倍速書き込み ^{※15})	TDK、日立マクセル、三菱化学
	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	8 倍速(最大16倍速書き込み ^{※15})	太陽誘電、TDK
		8倍速	日立マクセル、三菱化学
	2層DVD+R	8倍速	三菱化学
		2.4 倍速(最大4倍速書き込み ^{※15})	日立マクセル、三菱化学

| **6**倍速(最大20倍速書き込み[※]

| 6倍速 (最大18倍速書き込み**

倍速(最大16倍速書き込み^{※15}

倍速

3倍速

E菱化学

三菱化学

- 2 層 DVD±R メディアに「B's CLiP」にて書き込み

- ディアを使用した場合には、高品質 ができます。(2008 年 4 月現在) き込みを行う際には、書き込み速度
- ●DVD+R/+RW/-R/-RWメディアで作成し 能ですが、一部再生できない機種があります。 ◆ 全記の条件を満たした場合でも、環境やメディアの 品質によっては、ドライブの最大性能を発揮でき い場合があります。Windows Vista® でご利用の にはより高性能な環境を推奨いたします。

製品仕様

推奨メディア[※]


ドライブ名	ソニーNECオプティアーク株式会社製ドライブ	平均アクセスタイム ●DVD-RAM:210ms ●DVD-ROM:160ms ●CD-ROM :140ms	
インタ ー フェイス仕様	ATAPI(Ultra DMA Mode 4)		OCD-ROM :140ms
設置条件	設置方向:水平、垂直 (垂直は12cmメディアのみ対応)		●DVD+R: Disc at once, Sequential Recording ●DVD+RW: Disc at once, Random write, Sequential Recording ●DVD-R: Disc at Once, Incremental Recording, Multi-border ●DVD-RW: Disc at Once, Incremental Recording, Multi-border, Restricted Overwrite ●DVD-RAM: Random write, Sequential Recording ●CD-R/RW: Disc at Once, Session at Once, Track at Once, Packet Writing
ディスクローディング方式	トレイタイプオートローディング		
データバッファサイズ	2Mバイト 書き込みエラー回避機能 搭載		
最大書き込み/読み込み速度	Tell Tell	書き込み方法	
	CD -R -RW ROM	電源仕様	DC +5V±5%、+12V±10%
	書き込み ×48 ×32 -	定格電流	5V:1.5A、12V:1.5A
	読み込み ×48 ×40 ×48	動作温度	+5~+35℃ (パソコンの動作する温度範囲であること)
適合フォーマット	DVD :DVD-ROM, DVD-Video	動作湿度	20%~80% (結露なきこと)
	●C D:CD-ROM Mode1、CD-ROM Mode2 (form1、form2)、CD-DA、CD-Extra、CD-I、	外形寸法	146(W)×165(D)×41.3(H)mm (フロントベゼル含まず)
	Video CD、CD-TEXT、PhotoCD	質量	約700g (本体のみ)

1.準備しよう

内容物を確認します

□ にチェックをつけながら、ご確認ください。万が一不足品がございましたら、弊社サポートセンターにご連絡ください。

□ ドライブ(1台)



] DVD Proツールズコレクション(DVD-ROM/1枚)

Ulead DVD MovieWriter アクティベーション・CPRM対応キー

アクセスランプの点灯/点滅中は、パソコンをリセットしたり、電源を 切ったりしないでください。故障の原因になったり、データが消失する 定格: DC5V 1.5A DC12V 1.5A 蟹 アイ・オー・データ機器 の際に必要な場合があります。

型 番 DVR-AN20GS

シリアル番号(S/N)は本製品底 ▼ シールサンプル 面に貼られているシールに印 字してある12桁の英数字です。 シリアル番号: AOAOOOOOXX (例:AOAOOOOOOXX) シリアル番号(S/N)は最新ファ ームウェアのダウンロードなど

↓ ここにシリアル番号(S/N)をメモしてください。



シリアル番号(S/N)をメモします

http://www.iodata.jp/lib/

最新ファームウェア等のダウンロード

ユーザー登録

http://www.iodata.jp/regist/

以下はフロントベゼルを交換する際に使用します。フロントベゼルを交換する場合は本製品をパソコンに取り付ける前に おこなってください。交換の手順については別紙「フロントベゼル交換ガイド」をご覧ください。

ダウンロードのご案内(1枚)

□ ハードウェア保証書(1枚)—

品の箱に印刷されております。

ハードウェア保証書について

「ハードウェア保証書」と「保証規定」は本製


本製品の修理をご依頼いただく場合に必要

となりますので、大切に保管してください。

取り付けネジ(4本)



□ フロントベゼル交換ガイド(1枚) □ 交換用フロントベゼル(1枚)



取り外したフロントベゼルおよ 🔨 びトレイカバーは大切に保管し てください。紛失した場合の対 意 応はいたしかねます。あらかし めご了承ください。

各部の名称



IDE機器の接続状況により設定を行

2.設定しよう

スイッチを設定します

手順.1

本製品はIDE機器としてパソコン本体に接続します。 IDEの基礎知識 を参考に、取り付ける場所を決めます

IDEの基礎知識 ■ IDEの仕様について

パソコン本体には、以下の2つのコネクター(プライマリー/セカンダリー) があります。

プライマリー(PRIMARY) セカンダリー(SECONDARY) IDE1の場合があります。 IDE2の場合があります。 上記それぞれに、IDEフラットケーブル(以 下参照)を使用して、下記の2台ずつ、計4台

までのIDE機器を接続することができます。

一般的なパソコンでσ

接続例です。空いてし

るコネクターに接続す

るか、すでにお使いの

CD-ROMドライブなど

と交換してください。

■接続例



セカンダリー」に・・・


●2台接続する場合 どちらかを「マスター」 もう一方を「スレーブ ●本製品のみ接続 する場合「マスター」 パソコン本体の標準の \ードディスク「マスター 「プライマリー」に 接続する場合は、

IDFフラットケーブル

- 「プライマリー」コネクタ-

手順.2

手順.1で決めた取り付ける場所にあわせて、本製品背 面のスイッチを『マスター』(出荷時設定)または、 『スレーブ』のどちらかに設定します。ご使用環境に あった設定を行ってください。



3.接続しよう

本製品をパソコンに接続します

手順.1

パソコンと周辺機器の電源を切り、パソコンの電源ケーブルをコンセントから抜きます。

手順.2

パソコンのルーフカバー、ドライブベイ(5インチベイ)のカバーを外し、本製品を取り付けます。 パソコンのルーフカバーの外し方、ドライブベイ(5インチベイ)のカバーの外し方、取り付け方はパソコンの取扱説明書をご覧ください。

手順.3

各ケーブルを接続します。

① IDEフラットケーブル

パソコン本体から出ているIDEフラットケーブルを、本製品のIDEコネクターに接 続します。プライマリー(1系列目)またはセカンダリー(2系列目)を充分確認 し、接続してください。

② 電源ケーブル

パソコン本体から出ている電源ケーブルを本製品の電源コネクターに接続します。

ケーブルを差し込むときは ケーブルの向きにご注意ください。

逆向きだと差し込めないようになっていますが、無理に差し込もうとする と、コネクターを破損する恐れがあります。コネクターを抜き差しする場合 は、ピンが折れないようにコネクターをまっすぐにして行ってください。 ピンが折れると正常に動作しません。

① IDEフラットケーブル IDFフラットケーブルのコネクタ 切り欠き部 一の中央にある凸部が、IDEコネ クターの切り欠き部と合うように IDEコネクター 挿入します。(中央の凸部がない 場合は、赤い線とコネクターの1 ピンの向きを合わせてください。) IDFフラットケーブル 電源コネクター

切り欠き部

② 電源ケーブル 電源ケーブルのコネク ターの切り欠き部と、

電源コネクターの切り 欠き部が合うように挿 入します。

手順.4

添付の取り付けネジで本製品をとめます。

お使いの機種によって、ネジ穴の場所や数が異なります。詳しくは、パソコンの取扱説 明書をご覧ください。

手順.5

パソコンのルーフカバーを取り付け、ケーブルや周辺装 置を元に戻します。

4.確認しよう

正常に使用できるかを確認します

Windowsを起動して [マイコンピュータ] (または [コンピュータ])を開き、本製品のドライブアイコン が追加されていることを確認します。アイコンが追加 されていれば、本製品をご使用いただけます。

イコンの追加を確認 Mindows Vista®の場合



「(画面例:Windows XP、メディア未挿入、Fドライブとして認識している場合)

●ドライブ文字(番号)は環境によって異なります。 ●ドライブ名称は挿入されているメディアにより異なります。 (例:Windows XPで空のDVD-Rメディアを挿入すると 「CD-ROM」と表示されます。)

こんなときには

パソコンが起動しない場合

[2.設定しよう]を参照し、もう一度、本製品の「マスタ 一」「スレーブ」設定をご確認ください。



アイコンが追加されていない場合

- ●[表示]メニューの[最新の情報に変更]をクリックしてみてください。
- ●ケーブルの接続が正しく行われていることをご確認ください。 (パソコンの電源を切り、再度ケーブルを抜き差ししてください。)
- ●添付DVD-ROMのメニューよりQ&Aをご参照ください。

注意事項

その他ご注意

- ●ケーブルを抜くときは、ケーブル部分を引っ張らない で、コネクターを持って抜いてください。
- ●本製品を使用する際には、Windowsの転送モードを DMAに設定してください。
- ●一部のウイルス対策ソフトがインストールされている 場合には、動作が不安定になる場合があります。
- ●本製品にメディアを入れたまま移動したり傾けたりしな いでください。本製品やメディアを破損します。
- ●本製品を長時間使用した場合は、一旦メディアを取り出 し数分おいてから書き込みを行ってください。
- ●本製品はパソコンの省電力機能には対応しておりません。

裏面へお進みください。



用途に応じて添付ソフトウェアを選択してください。

DVDビデオを作りたい DVD MovieWriter 5 for 1-0 DAT

DVDオーサリングソフト

DVDを再生したい

inter video. Win DVD

データDVDを作りたい GOLD9

DVD再生ソフト

既存の映像ファイルや DV カメラ ち販の DVD や作成した DVD F の映像を使って、DVD ビデオを t、または家庭用 DVD レコータ 作成する際に使用します。

順でインストールが始まります。

'D-RAM を再生することができ

※DirectX 9がインストールされていい環境では、B's Recorder GOLI BASICのインストール時に Direc が自動的にインストールされます

B's CLiP

ドラッグ&ドロップで

ータを書き込みたい

パケットライトソフト

ンストールすると、DVD-RAM

むことができます。

labelFOLiO ...

Labelflash™ 書き込みソフト

Labelflash™機能を

abelflash™機能を用いて、対応 メディアのレーベル面に描画を行 うためのソフトです。 ノーベルのデザインも同時に行え

※先にB's Recorder GOLD9 BASICが ンストールされている必要があります。

添付の「DVD Pro ツールズコレクション」DVD-ROMにはその他に以下のソフトウェアも収録されています。

EasySaver LE

データバックアップソフト: あらかじめ設定しておくだけで自動的にデータのバックアップを取ることができます。

ドライブコントロールユーティリティ: パソコンシャットダウン時にメディアの取り出し忘れを防ぐユーティリティソフトです。

データライティングソフト

通常のデータ CD/DVD 作成に加

えて、暗号化 CD/DVD を作成す

ることもできます。

画面で見るマニュアル for DVR-AN2OGL 本製品の基本操作やDVDビデオの作り方、レーベル面への画像の書き込み、Q&Aなどについて説明しています。

🃝 用途に応じて必要なソフトウェアをインストールしてください。

添付のDVD-ROMを本製品に挿入します。 2 メニューが表示されたら 3 [インストールをする] 4 インストールしたい 5 表示に従ってインス

[DVR-Aシリーズ]を クリックします。

ント制御の画面が表示され た場合は、「続行」をクリックし

, ●B's Recorder GOLD9 BASIC ●B's CLiP7

こんな時には・・

ソフトをクリック

します。

インストールするソフトウェアによっては、シリアル番号入力 画面が表示される場合があります。その場合、シリアル番号は

DVD MovieWriterおよびWinDVDをインストールするには、ソフトウェアの有効化手続きが必要です。 有効化手続きの際にはインターネット接続環境およびコーレル社ユーザー登録が必要です。

■以下の画面が表示されたら[インターネットから有効化 コードを取得]をクリックします。



②必要な情報を入力し、[ログイン]ボタンをクリックします。



●[I-O DATA認証ID Iは製品に添付の[Ulead DVD Movie Writer ア ティベーション・CPRMキーダウンロードのご案内」をご確認ください。 ●コーレル社にてユーザー登録を行っていない場合は、「アカウント

必要な情報を入力し、[送信]ボタンをクリックします。

コーレル社(http://www.corel.jp/support/)よりユーザー登録を行ってください。 3約1分後に、有効化コードが表示されます。 表示された有効化コードを入力し、「有効化」 ボタンをクリックします。



に1分以上時間を要する場合があります。

4 画面の指示に従ってインストールしてください。

※操作手順については、本製品の画面で見るマニュアルをご覧ください

トールを進めます。 (再起動が必要な場合 があります。)

自動的に入力されますので、そのまま次の画面に進んでください。

注意 DVD MovieWriter 5 SE for -O DATA、WinDVDを使用する 際のご注意

●本製品のリージョンコードは、出荷時状態で「2」に設定され ています。リージョンコードを変更した場合は、動作の保証を

●以下の場合にインターネット接続環境が必要です。 DVD MovieWriterおよびWinDVDインストール時のソフト エア有効化手続きの際 CPRM技術で録画されたDVDメディアをWinDVDを使って 再生*、またはDVD MovieWriterで編集する場合*

●Windows Vista®およびWindows XP環境でCPRM技術で録 画されたDVDメディアを再生する場合*は、以下の環境を満 たしている必要があります。 ≪グラフィックアクセラレータボード≫ ·PCI-Express接続

·最新のドライバがインストールされていること ·HDCPに対応したDVIもしくはHDMIコネクターを搭載

CPRM技術で録画されたDVDを 初めて再生する場合は… 挿入すれげ 白動的 認証手続きが必要です。 1 [スタート]→[プログラム(すべてのプログラム)] 2 再生するDVDビデオ →[InterVideo WinDVD]→[InterVideo 詳しくは本製品の画面で見るマニュアル内 を挿入します。 WinDVD for I-O DATA]の順にクリックします。 【DVDビデオを観る】をご覧ください。 (添付のDVD-ROMのメニューより[画面で見る マニュアルを読む]をクリックし、起動します。) **人** 困った時には・・ | 添付DVD-ROMのメニューより こんな時には・・ ▶ [Q&A]をご参照ください ■Windows XPで左のような ウインドウが表示される それでもわからなかったら →キャンセルをクリックします。 045-226-3899



本製品に挿入します。

ができます。

→[B's CLiPフォーマット]をクリックします。



WEIGHTON, A. リックでシーンのタイト ルを変更できます。 Lumning. クリックでプレビュー画面 が表示され、動作チェック することができます。 ●詳しい使い方は「DVD MovieWriter 5 SE for I-O DATA] のヘルプをご参照ください。 ■ 困った時には・・ ♪ 添付DVD-ROMのメニューより

マイタイトル

2 [DVD MovieWriter

起動します。

5 SE for I-O DATA1を

1 動画ファイルを

準備します。



SACREMON CO.

8 本製品にメディアを 入れます。

③ [ビデオディスク]→

[新規プロジェクト]の

順にクリックします。

.

6999

リックでメニュー画面の

タイトルを変更できます。

4 [DVD]を選択し、

[OK]をクリックします。

[[メディアの追加]枠の中から[ビデオ

8 m. w 20

ファイルの追加] アクリックします。

6 ビデオに書き込みたいファイルを

選択します。



7 この場面では必要に応じて メニュー画面の設定を変更することが できます。

MARCHINARY PRODUCT

デスクトップ上やエクスプローラ

から直接ドラッグ&ドロップして

を追加することもできます。

サムネイルリストに動画ファイル

株式会社アイ・オー・データ機器 サポートセンター TEL[東京] 03-3254-1095

> [受付時間] 09:00~17:00 月~金曜日(祝祭日を除く) ※ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び 顧客満足度向上のアンケート以外の目的には利用いたしません。また、これ らの利用目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、お客様

の同意なく第三者へ提供、または第三者と共同して利用いたしません

注意 B's Recorder GOLD + B's CLiPを使用する際のご注意

- ●省電力機能を無効(オフ)にしてください。無効(オフ)にしないで書き込みを行うと、書き込みに失敗する場合があります。 ●「B's Recorder GOLD」にてコピー禁止機能付き DVD を作成する場合には、本紙表面「推奨メティア] 欄にてご案内しており
- ●マルチセッション・マルチボーダー(セッション単位でデータを追記することです。)記録したメディアの使用済み容量を知り ますメーカー製の CPRM 対応 DVD-R/RW for VIDEO メディアをご利用ください。 たい場合は、[B's Recorder GOLD』の「メディア」メニューの「情報」を資料してください、エクスプローラの「ファイル」メニュー

 Mハードディスクにいったんデータを書き込んでから、メディアへの書き込みを行う場合、書き込むファイルと同じサイズの空

GOLD9 & BICLIP

labelFOLiO で困ったら・

のヘルプから起動します。

の「プロパティ」を選択すると表示される"使用領域"では、OSの仕様により最後のセッションの容量しか表示されません。 き容量がハードディスク上に必要です。 ●2 層 DVD+R メティアにマルチセッションで書き込みを行った場合、他のドライブでは最初のセッションのみ読み込むことが ●B's Recorder GOLD のエラー回避機能のチェックを外さないでください。 「環境設定」→「ドライブ設定」→「高度なドライブ設定」で、"転送速度エラー回避機能"を ON にしてください。※エラー回避 ●2 層 DVD±R メディアに「B's CLiP」で書き込みを行った場合、他のドライブで読み込むことはできません

フトウェアの画面で見るマニュアル

[スタート]メニューの[B.H.A]または各ソフトウェア

- 機能が常時 ON になっているドライブでは、「高度なドライブ設定」のボタンは表示されません ●一度でも書き込みに失敗した DVD+R/-R/CD-R メディアは使用しないでください。正常に動作しない場合があります。また、 ●他の CD/DVD ドライブを読み込み元ドライブとして使用する場合の注意
- 書き込みに失敗した DVD+RW/-RAM/CD-RW メディアは「B's Recorder GOLD」を使用していったんデータを消去し、 「B's Recorder GOLD」が対応していない CD/DVD ドライブ[※]の場合は、読み込み元ドライブ(コピー元)としてご利用いた だくことができません。その場合は本製品を読み込み元ドライブとしてご利用ください。
- ●いったん[B's Recorder GOLD]と本製品で書き込みを行ったメティアに追記する場合は、必ず[B's Recorder GOLD]と本製 ※ ㈱ビー・エイチ・エーへ対応の有無をお問い合わせください。 品を使用してください。また、いったん「B's CLiP]と本製品で書き込みを行ったメディアに追記する場合は、必ず「B's CLiP」と ●音楽データを書き込んだ CD-R/RWメディアを再生するには、再生する CD ブレーヤーが CD-R/RW メディアに対応してい る必要があります。

で困ったら・

●一度[B's CLIP]でフォーマットした DVD+RW/-RW/-RW/-RW メディアを再フォーマットする場合は、[B's Recorder ●Windows 2000 でお使いの場合には、ドライブのデジタル CD 再生を無効にしてください。

困ったときには「

GOLDIや「B's Frase」でいったん標準消去してから、「B's CLiPIで再フォーマットしてください。

DVD MovieWriter 5 5E for 1-0 DATA

で困ったら・

フトウェアの画面で見るマニュアル を確認する。 [スタート]メニューの[DVD MovieWriter 5

ホームページでサポート情報を見る。

http://www.ulead.co.jp/support/

SE for I-O DATA]から開きます。

それでも解決しなかったら

ポートに問い合わせる。

Quick Priver で困ったら・

コーレル株式会社

ユーリード テクニカルサポート TEL 045-226-1966

月~金曜日(土日祝祭日ならびにコーレル社指定休業日を除く)

http://www.ulead.co.ip/support

●E-Mail:上記URLに掲載されている専用のメールフォームにで

添付のDVD-ROMに収録されている

ホームページでサポート情報を見る。

●製品Q&A、Newsなど

●最新サポートソフト

サポートに問い合わせる。

画面で見るマニュアルのQ&Aを確認する

※お問い合わせの際はユーザー登録が必要です。 ※シリアルNo.はインストール時の表示か、各ソフトウェアを起動し【バー

TEL 06-4861-8234 受付時間…10:00~12:00/13:00~17:00 月~金曜日(祝日などビー・エイチ・エー社の休業日を除く) ※お問い合わせの際はビー・エイチ・エー社へのユーザー登録が

> http://www.bha.co.jp/ ●E-Mail: 上記Webサイトのサポートページよりお問い合わせください。

> > 修理を依頼する前に

ポートに問い合わせる。

株式会社ビー・エイチ・エー

テクニカルサポートセンター

ホームページでサポート情報を見る。 ームページでサポート情報を見る。 http://help.bha.co.jp/ http://www.corel.jp/support/ それでも解決しなかったら

それでも解決しなかったら

inter ideo. WinDVD

各ソフトウェアを起動し、ヘルプ起動します。

コーレル株式会社

インタービデオ テクニカルサポート

TEL 045-226-3899

FAX 045-226-3895 受付時間… 10:00~12:00/13:30~17:30

月~金曜日(土日祝祭日ならびにコーレル社指定休業日を除く) http://www.corel.jp/support/ ●E-Mail:上記URLに掲載されている専用のメールフォームにて お問い合わせください。

この製品またはソフトウェアは、あなたが著作権保有者であるか、著作

です。もしあなた白身が著作権を所有していない場合か、著作権保有者

から複製許諾を得ていない場合は、著作権法の侵害となり、損害賠償を

■本製品以外での使用は保証できません。また、本製品で他のライティ

グソフトウェアを使用して万一障害が発生した場合は弊社ではサ

ポートいたしかねます。ご使用のライティングソフトウェアメーカーに

■DVD+RW/-RW、CD-RWメディアの消去(初期化)は書き込みを行

本製品は、日本の地域コードである「2」に設定されています。ソフトウ

VDプレーヤーなどで他の地域コードに設定した場合、弊社では係

さむ補償義務を負うことがあります。御自身の権利について不明確な場

権保有者から複製の許諾を得ている素材を制作する手段と

本製品のライティングソフトウェアについて

■書き込みに失敗したメディアの保証はいたしておりません

ったライティングソフトウェアを使用してください。

●I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。

●Microsoft® Windows® Windows Vista®は 米国 Microsoft Corpo

■「B's CLiP IはCPRMに対応しておりません。

合は、法律の専門家にご相談ください。

サポートに問い合わせる。

使用上のご注意 著作権について

以下の事項をご確認ください。 ●お客様が貼られたシールなどについて DVDドライブ本体や EasySaver LE、 🞉

修理の際に、製品ごと取り替えることがあります。その際、表面に貼られているシールなどは失われますので、ご了承ください。 ●修理金額について ■保証期間中は、無料にて修理いたします。ただし、ハードウェア保証書に記載されている「保証規定」に該当する場合は、有料となり

修理について

■保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします。 ※弊社が販売終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる場合が ■お送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、往復はがきにて 修理金額をご案内いたします。修理するかをご検討の上、検討結果を記入してご返送ください。(ご依頼時にFAX番号をお知らせい

ただければ、修理金額をFAXにてご連絡させていただきます。)

修理依頼手順

1.メモに控え、お手元に置いてください。 http://www.iodata.jp/support 記載されています。)、お送りいただいた日時をメモに控え、お手元に http://www.iodata.jp/lib/ 2.これらを用意してください。

それでも解決しなかったら

■必要事項を記入した本製品のハードウェア保証書(コピー不可) ※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。 ■下の内容を書いたもの

・返送先[住所/氏名/(あれば)FAX番号]・日中にご連絡できるお電話番号 ご使用環境(機器構成、OSなど)・故障状況(どうなったか)

3.修理品を梱包してください。 ■上で用意した物を修理品と一緒に梱包してくださ ■輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材にて梱包してください。 ※ご購入時の箱・梱包材がない場合は、厳重に梱包してください。

4.修理をご依頼ください。

N abolfachMは セフハ株子会社の充種です

証いたしかねます。

地球環境を守るため、再生紙を使用しています。 大豆インキを使用してい

フ フォーマットが完了すると以下の画面が 6 [OK]をクリックします。 5 必要に応じて[ボリュームラベル]、 ■修理は、下の送付先までお送りくださいますようお願いいたします。 ※原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合は、発送時 TEL[金沢] 076-260-3688 ⇒フォーマットが始まります。 [UDFバージョン]を設定し、 表示されますので、[OK]をクリックします。 FAX[東京] 03-3254-9055 ・HDCPに対応したDVIもしくはHDMIコネクターを搭載 春用はお客様ご負担、修理後の返送春用は整計負担とさせてし これでDVD-RAMヘドラッグ&ドロップ [完了]をクリックします。 ■送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送 FAX[金沢] 076-260-3360 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 を書き込むこと

アイ・オー・データ第2ビル 株式会社アイ・オー・データ機器 修理センター 宛 ■修理品到着後、通常約1週間ほどで弊社より返送できます。

デジタルライフの夢を拡げる

ホームページ: http://www.iodata.jp/suppor

Copyright © 2007-2008 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved. 2008.04.0